








Matériel nécessaire :

- ✓ Un cutter
- ✓ Une raclette
- ✓ Une maroufle
- ✓ Un pulvérisateur rempli d'eau et d'une cueillère à soupe de produit savonneux genre liquide vaisselle.
- ✓ Un grattoir à vitres à lame de rasoir
- ✓ Un chiffon doux ou un rouleau d'essuie-tout

		
<p>1. Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir et le pulvérisateur. Essayez l'encadrement avec un essuie-tout.</p>	<p>2. Pour séparer la pellicule de protection du film, aidez vous de deux morceaux de scotch. ATTENTION, pour les films anti buée, il y a une pellicule de chaque coté. (Nous contacter pour plus d'infos)</p>	<p>3. Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment la partie encollée du film avec l'eau savonneuse.</p>
		
<p>4. Retournez et appliquez le film coté encollé sur le vitrage.</p>	<p>5. Vaporisez le film avec l'eau savonneuse afin de permettre à la raclette de bien glisser.</p>	<p>6. Marouflez avec la raclette du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Essuyez les bords du film avec un essuie-tout pour ne pas que le liquide s'infilte à nouveau sous le film. ○ Laissez sécher environ 1 à 3 semaines suivant l'exposition de la vitre (ensoleillée ou non). Pendant ce laps de temps, ne pas toucher au film. ○ Pour entretenir une vitre où l'on a posé du film, il suffit de la nettoyer avec les produits à vitres classiques et une raclette. N'utilisez ni brosses, ni abrasifs. ○ Pour les poses extérieures, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou un vernis type marine sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau. 	
<p>7. Recoupez si nécessaire le film, à l'aide du cutter, afin qu'il ne touche plus l'encadrement, puis marouflez à nouveau.</p>		